


## So wird die Maus-Miete korrekt angelegt



- Senken sind für die Mietenanlage nicht geeignet
- Ablage der Miete parallel zum Abfuhrweg
- unbedingt die Miete von der Feldseite aus anlegen
- der Abfuhrweg muss befestigt und zu beiden Seiten befahrbar sein
- keine Mieten unter Freileitungen anlegen
- Keine Fremdkörper am Lagerplatz (z.B. Holz, Steine, Reifen usw.)
- Vor Rübenablage Unebenheiten und Bewuchs auf dem Ladeplatz beseitigen
- Lagerplatz sollte nur einmal in der Kampagne benutzt werden

### Maschinelle Frostschutzmaßnahmen

- unbedingt den mit dem Spediteur eingemessenen Mietenplatz einhalten
- Miete so anlegen, dass diese vollständig abgedeckt werden kann
- Rübenmiete muss auf 3m umfahrbar sein
- Vliesbreite ca. 14,5 m
- Vlieslänge ca. 50 m